

# Čištění bez skvrn

Udržet podlahu v dokonalém stavu je snadné. Laminát Quick-Step® se nejen snadno čistí, ale je i hygienický. Souvislý povrch brání hromadění bakterií na podlaze. To je dobré jako prevence proti alergiím. Doporučujeme čištění podlahy nasucho pomocí prachovky Quick-Step® z mikrovlákna. Občas lze provést vlhké čištění pomocí lehce navlhčeného mopu.



Všechny podlahy Quick-Step® lze snadno udržovat a uchovávat čisté pomocí speciální soupravy pro údržbu Quick-Step®. Je praktická, snadno použitelná a obsahuje nastavitelnou rukojeť, pratelný mop z mikrovlákna a čisticí prostředek (750 ml). Látku můžete používat nasucho nebo lehce navlhčenou.

## **K dispozici rovněž samostatně:**

**Čisticí mop Quick-Step®**

**Čisticí prostředek Quick-Step® 750 ml**

**Čisticí prostředek Quick-Step® 2L**




### Quick-Step® Force Stick

Odolnější skvrny (permanentní popisovače, krém na boty, atd.) lze snadno odstranit pomocí Quick-Step® Force. Obsah: 30 ml



### Quick-Step® Mix & Fix

Lehké poškození lze snadno spravit a původní barvu podlahy lze obnovit pomocí prostředku Quick-Step® Mix & Fix. Dodává se ve třech verzích: dekory tmavého dřeva, dekory světlého dřeva a nedřevěné dekory. S jednou verzí můžete vytvořit 24 různých barev pro rychlou a snadnou obnovu poškozeného prkna. Obsah: 1 tuba pasty na opravy, 2 lahve pigmentu a špachtle.



## Dveřní rohož Quick-Step

Quick-Step® nabízí dveřní rohož, která se dobře hodí do předsíně a která zabrání vnikání písku a špíny do vašeho domu. Snadno ji položíte a snadno ji udržíte v čistotě – dveře se budou otevírat lehce, aniž by jim cokoli překáželo. 4 čisticí zóny:

- Zóna oškrabování
- Zóna kartáčování
- Zóna sušení
- Sběrná zóna

Zdroj: QUICK STEP